


## THERMOSTAT USER GUIDE



### Feature Overview

1. Please read this manual carefully. Improper operation may damage this product or even cause more dangerous situations.
2. The installation of this product must be carried out by professional technicians.
3. After installation, please read this manual carefully and use this product according to the user guide.

### Wiring Diagram



Note: WPF Hydronic Heating  
WPF Electric Heating  
WPF Water or Gas Boiler Thermostat

### Feature Overview

1. Power On: While the device is powered off, Press the knob once to turn it on.
2. Power Off: While the device is powered on, press and hold the knob for 5 seconds to turn it off.
3. Mode Setting: While powered on, press the knob once to switch between Manual Mode and WPF Mode.
4. Temperature Setting: Adjust the temperature setting by turning the knob.
5. Child Lock: Press the knob three times consecutively to open Child Lock function. Once enabled, the control panel will be locked out of all functions. All operations must be performed through the app.
6. Night Mode: Press the knob three times consecutively to deactivate Child Lock.
7. Night Mode: Night Mode refers to turning off the backlight. The default setting for Night Mode is OFF. (You can adjust the backlight's activation or deactivation times within the app.)
8. Window Deviation: Start - Room temperature drops by 0.5°C within 4 minutes, heating stops. Clear - Room temperature rises by 0.5°C within 4 minutes, heating resumes. (Once window mode is enabled, meeting any one of these three conditions triggers exit from window mode.)
9. Programming Mode: This feature is only available via the mobile app. Open the thermostat interface on your phone, tap the mode icon to select Programming Mode. (This feature is only available on Wi-Fi-enabled models. It is not available on standalone non-Wi-Fi models.)

## Welcome

Thank you very much for your trust and support. We have adopted more advanced technology and more exquisite craftsmanship to ensure that the new thermostat can provide you with an ideal temperature environment every day. Please read this manual carefully, as it tells you how to install and use it. Please have this product installed by a professional, and use this product within the scope allowed by law.

### Application

This intelligent digital thermostat is designed for zoned control and independent unit radiant floor heating systems. It regulates the operation of heating equipment by comparing the ambient temperature with the preset temperature, providing you with a more comfortable experience while achieving energy-saving effects. The thermostat uses microprocessor control technology, features an elegant design, and comes with a full-screen display touch button. It also has manual/automatic operation switching, programming functions, and a memory function for power outages.

### Installation Steps

This product uses 86mm standard mounting box. (compliant with European standards)



### Set up your weekly schedule in your app

In the weekly schedule, there are 7 days in a week, with 6 time slots each day. You can set edits for each of the 6 time slots on every day of the week.

| The switch dates, long press to copy current settings. |        |         |           |          |        |          |        |       |      |       |      |       |      |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Period                                                 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Time  | Temp | Time  | Temp | Time  | Temp |
| Period 1                                               | 08:00  | 08:00   | 08:00     | 08:00    | 08:00  | 08:00    | 08:00  | 08:00 | 20.0 | 08:00 | 20.0 | 08:00 | 20.0 |
| Period 2                                               | 10:00  | 10:00   | 10:00     | 10:00    | 10:00  | 10:00    | 10:00  | 10:00 | 20.0 | 10:00 | 20.0 | 10:00 | 20.0 |
| Period 3                                               | 12:00  | 12:00   | 12:00     | 12:00    | 12:00  | 12:00    | 12:00  | 12:00 | 20.0 | 12:00 | 20.0 | 12:00 | 20.0 |
| Period 4                                               | 14:00  | 14:00   | 14:00     | 14:00    | 14:00  | 14:00    | 14:00  | 14:00 | 20.0 | 14:00 | 20.0 | 14:00 | 20.0 |
| Period 5                                               | 16:00  | 16:00   | 16:00     | 16:00    | 16:00  | 16:00    | 16:00  | 16:00 | 20.0 | 16:00 | 20.0 | 16:00 | 20.0 |
| Period 6                                               | 18:00  | 18:00   | 18:00     | 18:00    | 18:00  | 18:00    | 18:00  | 18:00 | 20.0 | 18:00 | 20.0 | 18:00 | 20.0 |
| Period 7                                               | 20:00  | 20:00   | 20:00     | 20:00    | 20:00  | 20:00    | 20:00  | 20:00 | 20.0 | 20:00 | 20.0 | 20:00 | 20.0 |

This feature is only available on the mobile app. Open the thermostat interface on your phone, tap "Settings," then select "Weekly Programming Settings." (This feature is only available on Wi-Fi-enabled models. It is not available on standalone non-Wi-Fi versions.)

### Advanced Options Settings

While the device is powered on, press the knob twice consecutively to enter Advanced Settings. Rotate the knob to adjust parameters. Press the knob once to switch to the next item. Press and hold the knob to exit Advanced Settings.

## Product Packaging

Thermostat — 1PCS  
Instruction Manual — 1PCS  
Certificate of Conformity — 1PCS  
Screws — 2PCS  
Sensor Cable (Optional) — 1PCS


## Product Models

WP — Hydronic Heating 3A  
EP — Electric Heating 16A  
WBP — Gas Boiler 3A (Dry contact)

## Electrical Specifications:

1. Temperature Sensor: NTC
2. Temperature accuracy: 0.5°C
3. Display screen: LED
4. Working environment: -5~50°C
5. Self-consumption power: <1W
6. Temperature setting: 5~30°C
7. Display range: 0~90°C
8. Voltage: AC100-240V, 50/60Hz
9. Load current: WP — 3A  
EP — 16A  
WBP — 3A

## Display Icon Descriptions



## Phone Port Operation Instruction

### Preparation before Wi-Fi connection

WiFi connection: With the thermostat powered off, press and hold the knob for 3 seconds. The thermostat will power on, a blinking WiFi icon will appear on the display. At this time, the thermostat is in WiFi connection mode.

APP download and account registration:

1. Download APP: For iOS system: Login in App Store, search "Tuya Smart", you can download it on your iPhone. For Android system: Login in Google Play, search "Tuya Smart", you can download it on your phone.

Or scan below code to download:



### WiFi connection

1. Turn on your mobile phone's Bluetooth and Wi-Fi (please make sure your mobile phone connect to 2.4GHz Wi-Fi).
2. Activate the thermostat Wi-Fi module. When the thermostat is turned on, press and hold the "M" button for 5 seconds. The WiFi icon flashes on the thermostat display, and the thermostat enters the code matching state.

3. Add Device: There are 3 ways to add a device. Method 1: Enter the Tuya APP. The main page automatically pops up "Device to be added" (as picture 1) and click "Add".



As picture 6 ignore the content of the page and click Next. As picture 7 click confirm the indicator is blinking click Next.



### 2. Register Account

If you do not have an APP account yet, you can choose to register or log in via SMS verification code. Click "Create a new account", you will enter the Tuya Smart Platform Privacy Policy page.

After you click Agree, you will officially enter the mobile phone registration page.




Method 2: Enter the Tuya APP. Click "Add Device" or "+" (as picture 2) on the upper right corner of the APP homepage and enter the "Add Device" interface. It will prompt "Add the device to be added" (as picture 3) and follow the prompts.



4. Enter Wi-Fi information: Enter the name and password of the 2.4GHz Wi-Fi (please make sure that the Wi-Fi name and password contain only numbers and letters and not special symbols). Follow the prompts to the next step. You can see the device to be added, and after a few seconds, you will see that the device is added successfully (the length of time will depend on the strength of the Wi-Fi signal).




The system automatically determines the current country/region. You can also select the country/region manually. After entering your mobile phone number or email address, click "get verification code". Enter the received verification code, then enter the password, and click "Finish" to register successfully.



Method 3: Enter the Tuya APP. Click "+" on the upper right corner of the APP homepage. Find the temperature control product (Bluetooth + WiFi model) in the [small household appliances] as picture 4). As picture 5 ignore the content of the page and tap Next.




### 5. Display of temperature controller APP interface



If you encounter any problems during the use of the product, please feel free to contact us through the purchase platform, we will try our best to help you.



## GUIDA DELL'UTENTE DEL TERMOSTATO



## Benvenuti

Grazie per la fiducia e il sostegno. Abbiamo adottato la tecnologia più avanzata e l'artigianato raffinato per assicurare che il nuovo termostato fornisca l'ambiente di temperatura ideale ogni giorno, rendendo la tua vita più confortevole e piacevole migliorando allo stesso tempo lo stile e l'estetica di tuo spazio di vita. Per istruzioni dettagliate sull'installazione e sull'uso di questo termostato, si prega di leggere attentamente questo manuale. Avere un professionista qualificato per installare il termostato e utilizzare questo prodotto nella misura consentita dalla legge.

## Applicazione

Il termostato digitale intelligente è progettato per sistemi di riscaldamento a pavimento radiante a zona controllata e a singola unità. Regola il funzionamento delle apparecchiature di riscaldamento confrontando la temperatura ambiente con i livelli predefiniti, migliorando il comfort e ottenendo risparmio energetico. Dotato di tecnologia di controllo del microprocessore, display a schermo completo con pulsanti tattili e un design elegante e facile da usare, questo termostato offre funzionalità di gestione manuale automatica, impostazioni programmabili e memoria di stato.

①

## Imballaggio del prodotto

Unità principale del termostato——1PCS  
Manuale delle istruzioni——1PCS  
Certificato di conformità——1PCS  
Vite——2PCS  
Sensor/Cable (facoltativo)——1PCS  
Modelli di prodotto  
WP Riscaldamento idronico 3A  
EP Riscaldamento elettrico 15A  
WPB Interlocking, caldaia a gas 3A

## Specificazioni elettriche:

1. Sensore di temperatura: NTC
2. Precisione della temperatura:  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
3. Display schermo: LED
4. ambiente di lavoro:  $-5\sim 50^{\circ}\text{C}$
5. Autocconsumo di energia <1W
6. Temperature:  $5\sim 60^{\circ}\text{C}$
7. Displayrange:  $0\sim 90^{\circ}\text{C}$
8. Voltage: AC100-240V, 50/60Hz
9. Load corrente: riscaldatore d'acqua 3A  
electric riscaldatore 15A  
gas caldaia riscaldatore 3A

②

## Panoramica delle caratteristiche

1. Leggi questo manuale con attenzione. Un funzionamento improprio può danneggiare questo prodotto o creare condizioni pericolose.
2. Installazione deve essere eseguita da tecnici di servizio addestrati ed esperti.
3. Attentamente, esamine attentamente questo manuale e operare Therpoduct secondo le linee guida per l'uso.

Attenzione: rischio di urto elettrico o danno all'attrezzatura

## Diagramma di cablaggio



Note: WP Water Heating  
EP Electric Heating  
WPB Temperature per  
calore all'acqua o a gas

③


## Passi di installazione

Questo prodotto utilizza montaggio standard 86mm

(conforme agli standard europei)



## Visualizza Icon Descrizioni



④

## Informazioni sulla connettività Wi-Fi

### Preparazione prima della connessione Wi-Fi

Collegamento Wi-Fi: Con il termostato spento, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Il termostato si accenderà e il display mostrerà l'icona Wi-Fi icon. Il termostato è ora in modalità accoppiamento.

Download dell'APP e registrazione dell'account:

1. Scaricare l'APP

Per il sistema iOS: Accedere all'App Store, cercare

"Tuya Smart" e scaricarlo sul proprio iPhone.

Per il sistema Android: Accedere a Google Play, cercare

"Tuya Smart", per scaricarlo sul telefono.

Oppure scansionare il codice sottostante per scaricarlo:



⑤

### Connessione Wi-Fi

1. Attivare il Bluetooth e il Wi-Fi del telefono cellulare (assicurarsi che il telefono cellulare si connetta al Wi-Fi a 2.4 GHz).

2. Attivare il modulo Wi-Fi del termostato. Quando il termostato è acceso, tenere premuto il tasto "+" per 5 secondi l'icona Wi-Fi lampeggia sul display del termostato e il termostato entra nello stato di corrispondenza del codice.

3. Aggiungere un dispositivo

Esistono 3 modi per aggiungere un dispositivo

Metodo 1: Accedere all'APP Tuya. La pagina principale

visualizza automaticamente il "dispositivo da aggiungere"

(come immagine 1) e fare clic su "Aggiungi".



Immagine 1

—Come immagine 6, ignorare il contenuto della pagina e fare clic su "Avanti".

—Come immagine 7, spuntare la conferma che l'indicatore sta lampeggiando e fare clic su "Avanti".



Immagine 6



Immagine 7

## 2.Registrazione dell'account

Se non si dispone ancora di un account APP, è possibile scegliere di registrarsi o accedere tramite codice di verifica SMS. Facendo clic su "Crea un nuovo account", si accede alla pagina dell'Informativa sulla privacy di Tuya Smart Platform. Dopo aver fatto clic su "Accetta", si accede ufficialmente alla pagina di registrazione del telefono cellulare.



⑥



⑦

Metodo 2: accedere all'APP Tuya, fare clic su "Aggiungi dispositivo" o "+" (come immagine 2) nell'angolo in alto a destra della homepage dell'APP, trovare il prodotto di controllo della temperatura (modello "Wi-Fi" nel (piccolo elettrodomestico), (come immagine 4) —Come immagine 5, ignorare il contenuto della pagina e toccare "Avanti".



Immagine 2



Immagine 3

Il sistema determina automaticamente il Paese/la regione corrente, ma è possibile selezionare il Paese/la regione anche manualmente. Dopo aver inserito il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail, fare clic su "ottiene codice di verifica". Inserire il codice di verifica ricevuto, quindi inserire la password e fare clic su "fine" per registrarsi con successo.



⑧



⑨



⑩

## Panoramica delle caratteristiche

1. Accendere: premere il pulsante una volta mentre il dispositivo è spento per accenderlo.
2. Power Off: Mentre il dispositivo è acceso, premere e tenere premuto il pulsante per 5 secondi per spegnere.
3. Commutazione della modalità: Mentre accenduto, premere il pulsante una volta per passare tra la modalità manuale e la modalità di distanziamento.
4. Impostazione della temperatura: regolare l'impostazione della temperatura girando il pulsante.
5. Child Lock/Enabling Child Lock: premere il pulsante tre volte consecutive per attivare Child Lock, una volta attivata, il pannello di controllo sarà bloccato fuori da tutte le funzioni. Le operazioni devono essere eseguite attraverso l'app. Disattivazione del Child Lock: premere il pulsante tre volte consecutive per disattivare Child Lock.
6. Night Mode: Night Mode si riferisce a spegnere la retroilluminazione. L'impostazione predefinita per Night Mode è OFF. (È possibile regolare i tempi di attivazione o disattivazione della retroilluminazione all'interno dell'app).
7. Window Detection/Start: La temperatura ambiente scende di  $4^{\circ}\text{C}$  entro 4 minuti, il riscaldamento si ferma. (Se la temperatura ambiente scende di  $2^{\circ}\text{C}$  entro 4 minuti trascorsi l'attivazione manuale (tre mosse). Una volta attivata la modalità finestra, il riepilogo di una qualsiasi di queste tre condizioni riavverte l'uscita dalla modalità finestra.
8. Programming Mode/Queste funzione è accessibile solo tramite l'app mobile. Aprire l'interfaccia del termostato sul telefono, toccare l'icona della modalità per selezionare la modalità di programmazione. (Questa funzione è disponibile solo sulle versioni abilitate per Wi-Fi. Non è disponibile sui modelli autonomi non Wi-Fi.)

⑪

## Configura il tuo programma settimanale nella tua app

Nel programma settimanale, ci sono 7 giorni in una settimana, con 6 fasce orarie ogni giorno. È possibile impostare modifiche per ciascuno dei 7 intervalli orari in ogni giorno della settimana.

| Nota per cambiare la fase. Premere lungo per regolare le impostazioni cronometro. |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Periodo                                                                           | Lunedì      | Martedì     | Mercoledì   | Venerdì     | Sabato      | Domenica    | Lunedì      | Martedì     | Mercoledì   | Venerdì     | Sabato      | Domenica    |  |
| 1. Periodo 1                                                                      | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |  |
| 2. Periodo 2                                                                      | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 |  |
| 3. Periodo 3                                                                      | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 |  |
| 4. Periodo 4                                                                      | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 |  |
| 5. Periodo 5                                                                      | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 | 06:00-12:00 |  |
| 6. Periodo 6                                                                      | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 |  |
| 7. Periodo 7                                                                      | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 |  |
| 8. Periodo 8                                                                      | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 | 00:00-06:00 |  |

Questa funzione è disponibile solo sull'app mobile. Aprire l'interfaccia del termostato sul telefono, toccare "Impostazioni", quindi selezionare "Impostazioni di programmazione settimanale". Questa funzione è disponibile solo sui modelli abilitati Wi-Fi, non è disponibile sulle versioni autonome non Wi-Fi.)


## Impostazioni opzioni avanzate

Mentre il dispositivo è acceso, premere il pulsante due volte consecutivamente per entrare in impostazioni avanzate. Ruotare il pulsante per regolare i parametri. Premere il pulsante una volta per passare all'opzione successiva. Premere e tenere premuto il pulsante per uscire da impostazioni avanzate.

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Commutazione                         | Intervallo di temperatura: da 6.0°C a 18.0°C                                                                                                                                                                                                 |
| 02 | Intervallo di temperatura            | La funzione del sensore di temperatura è disponibile su Wi-Fi, se gli utenti programmano meno di 20 volte la temperatura nel tempo massimo (20 volte) da un sensore esterno (una volta) e non selezionano l'ON (20 volte) nel tempo massimo. |
| 03 | Modifica l'intervallo di temperatura | Intervallo di temperatura predefinito è da 6.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 6.0°C a 18.0°C.                                                                                                                    |
| 04 | Temperatura                          | Intervallo di temperatura predefinito è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                                  |
| 05 | Modifica l'intervallo di temperatura | La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                              |
| 06 | Modifica l'intervallo di temperatura | La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                              |
| 07 | Intervallo di temperatura            | Intervallo di temperatura predefinito è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                                  |
| 08 | Intervallo di temperatura            | Intervallo di temperatura predefinito è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                                  |
| 09 | Intervallo di temperatura            | Intervallo di temperatura predefinito è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                                  |
| 10 | Intervallo di temperatura            | Intervallo di temperatura predefinito è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                                  |
| 11 | Intervallo di temperatura            | Intervallo di temperatura predefinito è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                                  |
| 12 | Intervallo di temperatura            | Intervallo di temperatura predefinito è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                                  |
| 13 | Intervallo di temperatura            | Intervallo di temperatura predefinito è da 16.0°C a 18.0°C. La gamma di regolazione della temperatura è da 16.0°C a 18.0°C.                                                                                                                  |

⑫

## 5 Visualizzazione dell'interfaccia APP



Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del prodotto, si prega di provare prima a ripristinare il termostato alle impostazioni di fabbrica secondo l'ultima voce delle impostazioni avanzate, se il problema non è ancora risolto, non esitate a contattarci attraverso la piattaforma di acquisto, faremo del nostro meglio per aiutarvi.

⑬



## Guide de l'utilisateur du thermostat



## Bienvenue

Merci pour votre confiance et votre soutien. Nous avons adopté la technologie plus avancée et l'artisanat raffiné pour assurer que votre thermostat fournit l'environnement de température idéal tous les jours, rendant votre vie plus confortable et économe tout en améliorant le style et l'esthétique de votre espace de vie. Pour des instructions détaillées sur l'installation et l'utilisation de ce thermostat, lisez attentivement ce manuel. Avoir un professionnel qualifié pour installer le thermostat et utiliser ce produit dans la mesure autorisée par la loi.

## Application

Le thermostat numérique intelligent est conçu pour les systèmes de chauffage au sol à rayonnement contrôlés par zone et à unité individuelle. Il régle le fonctionnement des équipements de chauffage en comparant la température ambiante avec des niveaux prédéfinis, améliorant le confort tout en réalisant des économies d'énergie. Doté d'une technologie de contrôle de microprocesseur, d'un affichage à écran complet avec des boutons tactiles et d'une conception élégante et conviviale, ce thermostat offre un fonctionnement manuel / automatique, des paramètres programmables et une fonctionnalité de mémoire d'état.

## ProduitEmballage

Unité principale du thermostat-----1PCS

Manuel d'instructions-----1PCS

Certificat de conformité-----1PCS

vis-----2PCS

SensorCable (facultatif) -----1PCS

## Modèles de produits

WP chauffage hydronique 3A


EP chauffage électrique 18A

WPS Interlocking, chaudière à gaz 3A

## Spécifications électriques:

- Capteur de température: NTC
- Précision de température: ±0.5°C
- Écran Display: LED
- Environnement de travail: -5~50 °C
- puissance d'auto-consommation: <1W
- réglage de température: 5 ~ 60 °C
- plage d'affichage: 0~90 °C
- Voltage:AC100-240V,50/60Hz
- Load current: chauffage d'eau 3A
- électrique chauffage 16
- gaz chauffage de chaudière 3A

## Afficher Icon Descriptions




## Aperçu des fonctionnalités

- Read ce manuel attentivement. Improper fonctionnement peut endommager ce produit ou créer des conditions dangereuses.
- Installation doit être effectuée par des techniciens de service formés et expérimentés.
- Après l'installation, examinez soigneusement ce manuel et lisez les fonctionnalités du produit conformément aux lignes directrices d'utilisation.

Attention: Risque choc électrique ou endommagement de l'équipement.

## Diagramme de câblage



Note: WP Chauffage d'eau  
EP Chauffage électrique  
WPS Thermostat pour chaudière à eau ou à gaz

## Aperçu des fonctionnalités

- allumage:** appuyez sur le bouton une fois pendant que l'appareil est éteint pour l'allumer.
- Power Off:** Pendant que l'appareil est allumé, appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes pour l'éteindre.
- Mode Communication:** Pendant l'alarme, appuyez sur le bouton une fois pour basculer entre le mode manuel et le mode de distance.
- Réglage de la température:** réglez le réglage de la température en tournant le bouton.
- Child Lock/Enabling Child Lock:** Appuyez sur le bouton trois fois de suite pour activer Child Lock. Une fois activé, le panneau de commande sera verrouillé de toutes les fonctions. Toutes les opérations doivent être effectuées à l'aide de l'application. Désactiver le verrouillage d'enfant: appuyez sur le bouton trois fois de suite pour désactiver le verrouillage d'enfant.
- Mode de nuit:** le mode de nuit se réfère à l'éléindre de l'éclairage de fond. Le paramètre par défaut pour nuit est OFF. (Vous pouvez ajuster le temps d'activation ou de désactivation du rétro-éclairage dans l'application.)
- Window Detection/Stop:** La température ambiante baisse de 0°C en 5 minutes, le chauffage s'arrête. Parvenir - La température ambiante augmente de 2°C/8 minutes écoulées l'activation manuelle (trois méthodes). Une fois que le mode fenêtre est activé, Répondre à l'une de ces trois conditions déclenche la sortie du mode fenêtre.
- Mode de programmation/ Cette fonctionnalité n'est accessible que via l'application mobile.** Ouvrez l'interface du thermostat sur votre téléphone, appuyez sur l'icône de mode pour sélectionner Mode de programmation. (Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les versions Wi-Fi. Elle n'est pas disponible sur les modèles autonomes non Wi-Fi.)

## Configurez votre horaire hebdomadaire dans votre application

Dans l'horaire hebdomadaire, il y a 7 jours dans une semaine, avec 6 créneaux horaires chaque jour. Vous pouvez définir des modifications pour chacun des 6 créneaux horaires par jour de la semaine.

| Temps | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|-------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 1     | 06:00  | 07:00   | 06:00     | 07:00    | 06:00  | 07:00    | 06:00  |
| 2     | 07:00  | 08:00   | 07:00     | 08:00    | 07:00  | 08:00    | 07:00  |
| 3     | 08:00  | 09:00   | 08:00     | 09:00    | 08:00  | 09:00    | 08:00  |
| 4     | 09:00  | 10:00   | 09:00     | 10:00    | 09:00  | 10:00    | 09:00  |
| 5     | 10:00  | 11:00   | 10:00     | 11:00    | 10:00  | 11:00    | 10:00  |
| 6     | 11:00  | 12:00   | 11:00     | 12:00    | 11:00  | 12:00    | 11:00  |
| 7     | 12:00  | 13:00   | 12:00     | 13:00    | 12:00  | 13:00    | 12:00  |
| 8     | 13:00  | 14:00   | 13:00     | 14:00    | 13:00  | 14:00    | 13:00  |
| 9     | 14:00  | 15:00   | 14:00     | 15:00    | 14:00  | 15:00    | 14:00  |
| 10    | 15:00  | 16:00   | 15:00     | 16:00    | 15:00  | 16:00    | 15:00  |
| 11    | 16:00  | 17:00   | 16:00     | 17:00    | 16:00  | 17:00    | 16:00  |
| 12    | 17:00  | 18:00   | 17:00     | 18:00    | 17:00  | 18:00    | 17:00  |

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur l'application mobile. Ouvrez l'interface du thermostat sur votre téléphone, appuyez sur "Paramètres", puis sélectionnez "Paramètres de programmation hebdomadaire".

## Paramètres d'options avancées

Pendant que l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton deux fois de suite pour entrer dans Paramètres avancés. Faites tourner le bouton pour ajuster les paramètres. Appuyez sur le bouton pour quitter Paramètres avancés. Appuyez et maintenez le bouton pour quitter Paramètres avancés.

## Instructions d'utilisation du port téléphonique

### Préparation avant la connexion Wi-Fi

Connexion WiFi: Avec le thermostat éteint, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes. Le thermostat s'allumera et l'écran affichera l'icône WiFi-Conn. Le thermostat est maintenant en mode accouplé.

Téléchargement de l'APP et enregistrement du compte :

1. télécharger l'APP

Pour le système iOS : Connectez-vous à l'App Store, recherchez Tuya Smart, vous pouvez le télécharger sur votre iPhone.

Pour le système Android : Connectez-vous à Google Play, recherchez "Tuya Smart", vous pouvez le télécharger sur votre téléphone.

Ou scannez le code ci-dessous pour télécharger :



### Connexion WiFi

1. Activez le Bluetooth et le wifi de votre téléphone portable (assurez-vous que votre téléphone portable se connecte au Wi-Fi 2.4GHz).

2.Activez le module WiFi du thermostat.Lorsque le thermostat est allumé, appuyez sur le bouton "+" pendant 5 secondes, l'icône WiFi clignote sur l'écran du thermostat, et le thermostat entre dans l'état de correspondance des codes.

3.Ajouter un dispositif

Il y a 3 façons d'ajouter un appareil Méthode

Méthode 1. Entrez dans l'APP Tuya. La page principale affiche automatiquement "Appareil à ajouter" (comme sur l'image 1) et cliquez sur "Ajouter".



Image 6 : Ignorez le contenu de la page et cliquez sur Next (Suivant). Comme sur l'image 7 cocherconfirmer que l'indicateur clignote cliquez sur Suivant



### 2. ouvrir un compte

Si vous n'avez pas encore de compte APP, vous pouvez choisir de vous enregistrer ou de vous connecter via le code de vérification SMS. Cliquez sur "Créer un nouveau compte", vous accédez à la page Politique de confidentialité de Tuya Smart Platform.


Après avoir cliqué sur "Accepter" vous rejoindrez officiellement la page d'enregistrement de votre numéro de téléphone portable.






Méthode 2 : Entrez dans l'APP Tuya, cliquez sur "Add Device" ou "+" (image 2) dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'APP, et entrez dans l'interface "Add Device", vous vous demandera de trouver l'appareil à ajouter (image 3) et de suivre les instructions.



Le système détermine automatiquement le pays/région actuelle. Vous pouvez également sélectionner le pays/région manuellement. Après avoir saisi votre numéro de téléphone portable ou votre adresse électronique, cliquez sur "Choisir le code de vérification". Saisissez le code de vérification reçu, puis le mot de passe et cliquez sur "Terminer" pour vous enregistrer avec succès.



Méthode 3: Entrez dans l'APP Tuya, Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'APP, Trouvez le produit de contrôle de la température (module Bluetooth-WiFi) dans le (petit appareil mobile) (comme sur l'image 4). Comme sur l'image 5, ignorez le contenu de la page et appuyez sur Next.



Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à nous contacter via la plateforme d'achat, nous ferons de notre mieux pour vous aider.

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕРМОСТАТА

88.8 88.8



### Обзор функций

1. При покупке внимательно изучите. Правильная эксплуатация может повредить этот продукт или создать опасные условия.
2. Установка должна быть выполнена обученными и опытные техническими специалистами по обслуживанию.
3. После установки, тщательно прочитайте это руководство и управляйте продуктом согласно рекомендациям при эксплуатации.

### Диаграмма проводки



Примечание:  
WPS для водного нагрева  
EP для электрического нагрева  
WPS Регулятор температуры  
водного или газового котла

### Обзор функций

1. Включение. Нажмите кнопку один раз, пока устройство выключено, чтобы включить его.
2. Режим ON: В течение 5 секунд, чтобы включить его.
3. Переключение режима: При включенном состоянии нажатие кнопки позволяет переключаться между ручным режимом и режимом выходы из дома.
4. Переключение режима: При включенном состоянии нажатие кнопки позволяет переключаться между ручным режимом и режимом выходы из дома.
5. Child Locking/Child Lock: нажмите кнопку три раза подряд, чтобы активировать Child Lock, после включения, никакие управления будут заблокированы из всех функций. Все операции должны выполняться через приложение. Отключение блокировки ребенка: Нажмите кнопку три раза подряд, чтобы отключить блокировку ребенка.
6. Режим работы: ночной режим означает выключение подсветки. Настройка ночного режима по умолчанию отключена (вы можете вызвать время включения или отключения фоновых свет в приложении).
7. Window Detect/Status - Команда температуры падает на 0.5 °C в течение 4 минут, отопление останавливается. Закрыть - «команда» температура повышается на 3.0 °C/прозрачность 40 минут / ручная активация (при методе). После включения режима окна, выполнение работы из этих три условий вызывает выходы из режима окна.
8. Режим программирования: Эта функция доступна только через мобильное приложение. Откройте интерфейс термостата на телефоне, нажмите «Настройки», а затем выберите «Настройка ежедневного программирования» (Эта функция доступна только на моделях с подключением Wi-Fi).

## Добро пожаловать

Спасибо за доверие и поддержку! Мы приняли меры для того, чтобы ваш новый терморегулятор обеспечивал идеальную температуру для создания комфортной среды обитания, делая каждый день более приятным, делая его более свежим и красивым, принося удовольствие наслаждаться вашим жизненным пространством. Подробные инструкции по методу установки см. ниже. При использовании этого термостата внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по установке термостата, произведенного в пределах, разрешенных законом.

### Примечание

Smart Digital Thermostat предназначен для зонально контролируемых и индивидуальных систем лучевого обогрева.

Он регулирует работу отопительного оборудования путем сравнения температуры окружающей среды с заранее установленными уровнями, позволяя комфорт при достижении экономии энергии. Благодаря технологии управления микропроцессором, полноразмерному дисплею с сенсорными кнопками и алгоритму, удобному для пользователя, дизайн этот термостат предлагает ручную / автоматическую работу, программируемую в настройках и функциональность памяти статуса.

### Шаги установки

Этот продукт использует стандартную 8мм монтажу (соответствует европейским стандартам)

1. Подключите коробку питания кабеля к коробке 8мм в стене.
2. Отделите монтажные кабели от платы питания и платы управления.
3. Завершите блок питания в коробке 8мм в стене.
4. Подключите монтажные кабели к клеммам 8мм в стене, выходящим из под углом 30 градусов и вставьте их на место для завершения установки.

## Упаковка продукта

- Главный блок термостата -----1PCS  
Руководство по инструкции -----1PCS  
Сертификат соответствия -----1PCS  
Винты -----2PCS  
Кабель датчика (опционально) -----1PCS


## Модель продукта

- WP Тидрический отопление 3A  
EP Электрическое отопление 16A  
WPB Газовый котел 3A

## Электрические спецификации:

1. Датчик Temperature: NTC
2. Точность Temperature:  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
3. Эcran Display: LED
4. Рабочая среда:  $-5\sim 50^{\circ}\text{C}$
5. Самопотребление мощности:  $<1\text{W}$
6. Настройка температуры:  $5\sim 30^{\circ}\text{C}$
7. Диапазон работы:  $0\sim 90^{\circ}\text{C}$
8. Voltage: AC100-240V, 50/60Hz
9. Load type: водонагреватель 3A, электрический нагреватель 16A, газ котельный нагреватель 3A

## Описания иконок отображения



## Инструкция по эксплуатации телефонного порта

Подготовка перед подключением к Wi-Fi  
WiFi-соединение: с выключенным термостатом нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Термостат будет включен, и дисплей покажет мигающую иконку WiFi. Термостат сейчас находится в режиме сопряжения.

Загрузка APP и регистрация учетной записи:

1. Скачайте APP  
Для системы iOS: Войдите в App Store, найдите "TuYa Smart", и вы сможете скачать его на свой iPhone.  
Для системы Android: Войдите в Google Play, найдите "TuYa Smart", вы сможете скачать его на свой телефон.  
Или отсканируйте код ниже, чтобы загрузить:



### WiFi-соединение


1. Включите Bluetooth и Wi-Fi вашего мобильного телефона (убедитесь, что ваш телефон подключен к 2.4 ГГц Wi-Fi).
2. Активация WiFi модуля термостата: когда термостат включен, нажмите и удерживайте кнопку "+" в течение 5 секунд на дисплее термостата загорится значок WiFi, и термостат перейдет в состояние согласования кода.

3. Добавь устройство  
Существует 3 способа добавления устройства:  
Способ 1. Войдите в приложение TuYa APP. На главной странице автоматически появится надпись "Добавить устройство" (как на рисунке 1), нажмите "Добавить".



рисунк 1

Как на картинке 7 Отметьте, что индикатор мигает, нажмите Далее.



картинке 6

картинке 7

## 2. Зарегистрировать аккаунт

Если у вас еще нет учетной записи APP, вы можете зарегистрироваться или войти в систему с помощью кода проверки SMS. Нажмите кнопку "Создать новую учетную запись", вы попадете на страницу политики конфиденциальности TuYa Smart Platform. После того как вы нажмете "Согласен", вы официально перейдете на страницу регистрации номера вашего мобильного телефона.



рисунк 2

Метод 2: Войдите в приложение TuYa APP, нажмите "+" Добавить устройство" или "+" "+" (рисунк 2) в правом верхнем углу главной страницы APP и войдите в интерфейс "Добавить устройство". Он предложит найти устройство для добавления (рисунк 3) и следовать подсказкам.




рисунк 3

4. Введите информацию о Wi-Fi  
Введите имя и пароль Wi-Fi 2.4 ГГц (пожалуйста, убедитесь, что имя и пароль Wi-Fi содержат только цифры и буквы, а не специальные символы). Следуйте подсказкам на следующем шаге, вы увидите, что устройство добавляется, и через несколько секунд вы увидите, что устройство успешно добавлено (продолжительность времени зависит от силы сигнала Wi-Fi).



картинке 8

Система автоматически определяет текущую страну/регион. Вы также можете выбрать страну/регион вручную. После ввода номера мобильного телефона или адреса электронной почты нажмите кнопку "Получить проверочный код". Введите полученный проверочный код, затем введите пароль и нажмите кнопку "Завершить" для успешной регистрации.



картинке 9


Метод 3: Войдите в приложение TuYa APP, нажмите "+" в правом верхнем углу домашней страницы приложения, найдите устройство контроля температуры (подраздел Bluetooth-WiFi) в разделе (мелкая бытовая техника), (как на картинке 4). Как на картинке 5, проинициализируйте содержимое страницы и нажмите Next.



картинке 4

картинке 5

## 5. Дисплей контроллера температуры APP-интерфейс



Если вы столкнулись с какими-либо проблемами во время использования продукта, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами через платформу покупки, мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам.

картинке 10